

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Para uso manual

SP-B12HL30T/C3

Para **EA-B1**

SP-B32HL61T/C6

Para **EA-BN2/ EA-BN4**

EA-BD2/EABD-4

SP-B32HL62T/C6

Para **EA-BN2/ EA-BN4**

EA-BN4H / EA-BD2 / EABD-4

EA-BD4H

SP-B40HL501T/C6

Para **EA-BN6/ EA-BTK6/ EA-BD6**

SP-B40HL801T/C6

Para **EA-BN6/ EA-BTK6 / EA-BD6**

EA-BTN9/ EA-BK7/ EA-BAK9

EA-BAN9

Para arranque lento

EAA-SSBN6

Para **EA-BN2/ EA-BN4 / EA-BN4H**

EA-BTK6 / EA-BN6 / EA-BTN9

EA-BK7 / EA-BAK9 / EA-BAN9

Para usar con PLC, con contador de tornillos

SP-BC32HL101T/C6

Para **EA-BN2/ EA-BN4 / EA-BN4H**

SP-BC40HL501T/C6

Para **EA-BN2/ EA-BN4 / EA-BN4H**

SP-BC40HL801T/C6

Para **EA-BN2/ EA-BN4 / EA-BN4H**

EA-BTK6 / EA-BN6 / EA-BTN9

EA-BK7 / EA-BAK9 / EA-BAN9

Para control de señal

EAA-SCBSN6

Para **EA-BN2/ EA-BN4 / EA-BN4H**

EA-BTK6 / EA-BN6 / EA-BTN9

EA-BK7 / EA-BAK9 / EA-BAN9

DIF 

Sistemas de atornillado

Tel. (+34) 626 895 863
atornillados@difmechanica.es